

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CARP ACADEMY MOJO ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ



1. Helyezzen az adó egységekbe a 9V-os elemet, polaritásnak megfelelően.
2. Be- és kikapcsolás: Tartsa lenyomva középső fehér ledgombot legalább 2 mp-ig, a készülék rövid hangjelzéssel és a ledek felvillanásával bekapcsol. (Kikapcsoláshoz ismételten tartsa nyomva 2 mp-ig a gombot.)

Funkciók: Első kattánás: éjszakai fény bekapcsolása (szenzoros fényérzékelővel)

Második kattánás: lopásvédő bekapcsolása (bot leemelések a riasztó megszólal)

Harmadik kattánás: éjszakai fény kikapcsolása

Negyedik kattánás: lopásvédő kikapcsolása

Amennyiben az akkufeszültség 5.5 V alá csökken, a ledgomb villogni kezd.

3. Hangerő szabályozása: A **(V)** gomb tekerésével hat különböző szinten változtatható a hangerő.
4. Hangszín állítása: a **(T)** gomb tekerésével hat különböző szinten változtatható a hangtónus.
5. Érzékenység: Az **(S)** gomb tekerésével hat különböző érzékenység állítható, a víz hullámszásának és a szélviszonyoknak megfelelően. (Első fokozat a legérzékenyebb)
6. Futó ledsor. Húzás esetén felfelé, ejtős kapásnál fentről lefelé futnak a ledsoron a lámpák.
7. Azonosító lámpa (piros, kék, zöld vagy sárga): A kapást követő 15 mp-ig folyamatosan világít.
8. Memória lámpa (fehér): Kapásjelző led. A kapást követő 15 mp-ig folyamatos fénnel világít.
9. Zsinórfeszítő kapásjelzők (swinger) csatlakozási lehetősége.
10. Szín azonosító matrica (vevőegységhez).

Karbantartás: Használat után mindig vegye ki az elemeket, és elemek nélkül tárolja a készletet. A szett vízálló. Azonban ha mégis víz éri a belső elektronikát és a kapásjelző elkezd folyamatosan világítani vagy sípolni, vegyük ki az elemeket, és nyitott hátlappal hagyjuk kiszáradni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CARP ACADEMY MOJO VEVŐEGYSÉG



1. Helyezzen a vevő egységbe a 3 db AAA típusú elemet, polaritásnak megfelelően.
2. Be- és kapcsolás: Nyomja meg 3 mp-ig a gombot, a készülék egy rövid hangjelzéssel és a ledék felvilágosításával bekapcsol. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 mp-ig a gombot és a készülék hosszú hangjelzéssel kikapcsol.

Funkció I.: A vevő alkalmas arra, hogy azon keresztül, távolról is beállíthassa a kapásjelzőit! Nyomja meg röviden a gombot (2), ekkor kigyullad a piros ledlámpa (6) és villogni kezd a Funkció II. ledgomb (3), valamint az oldalsó ledlámpák (V/T/S). Ebben az állapotban a piros jelzésű kapásjelzőjét tudja átállítani.

A Funkció II. ledgomb (3) rövid megnyomásával választhat a hangerő (V), hangszín (T) és érzékenység (S) menük között (7. lámpasor mutatja az aktuális opciót), majd a \oplus \ominus gombok (4) segítségével a kapásjelző átállítható. A Funkció II. ledgomb (3) hosszú megnyomásával be- és kikapcsolhatja a lopásgátló funkciót is. A további kapásjelzők (kék, zöld, sárga) a Funkció I. gomb (2) ismételt rövid megnyomásával érhető el. Az ötödik megnyomásnál a bal felső ledpár (5) kék fénnel jelzi, hogy megfelelő az adó és vevő közötti távolság. Hatodik nyomással kilép a menüből.

3. Funkció II. / Éjjeli fény: A ledgombot 3 mp-ig nyomva tartva bekapcsolja az éjjeli fényt a vevőn.
4. Hangerő szabályozása: A \oplus \ominus gombok segítségével öt szinten változtatható a hangerő, legalacsonyabb fokozatban rezgő módba kapcsol a vevő.
5. Kapás- / Feszültség jelző: Húzás esetén mindkét lámpa piros, ejtős kapásnál pedig kék fénnel villognak. Amennyiben az akkumulátor feszültség 3.3 V alá csökken, a kék és piros lámpa egyszerre villog.
6. Készülék azonosító lámpák.
7. V/T/S menülámpák.

8. Újraprogramozás: A készülék hátulján található rejtett gomb megnyomásával a piros led bekapcsol. A piros jelzésű kapásjelző mágneskerekét (zsinórvezető görgő) el kell fordítani, ekkor a készülék hangjelzéssel rögzíti az adót. A rejtett gomb ismételt megnyomásával állíthatóak be a következő (kék, zöld, sárga) jelzésű kapásjelzők is.